

プログラミング機能

プログラミング開始
メインスイッチをOFFにします。2つのボタンを同時に押した状態でメインスイッチをONにしてください。

事前豆挽き機能
この機能はこのボタンを押すと設定できます。

事前蒸らし機能
この機能はこのボタンを押すと設定できます。

コーヒー抽出口の自動洗浄
この機能はこのボタンを押すと設定できます。

水質硬度
付属の水質硬度測定紙を水タンクの水に1秒程度浸してください。ボタンを押して設定します。測定紙の表示に従って硬度を設定してください。

表示メッセージ

点滅 (電源コード) 除石灰: 「除石灰」の項を参照してください。

点滅 (豆) 新鮮な水を補充してください。

点滅 (空気) マシンの空気を抜く: 「空気抜き」の項を参照してください。

点滅 (豆) 豆を補充してください。

点滅 (カス) コーヒーカス容器のカスを捨ててください。

点滅 (ブルーイング) ブルーイングユニット、ドリフトレイ、カス容器を正しく入れ直してください。フロントドアを開けてください。

点滅 (ブルーイング) グラインダーが動かない。ブルーイングユニットのモーターが動かない。→販売店までご連絡ください。

除石灰

注意! 除石灰ボタンが点灯した時、もしくは半年～1年に一度行ってください。

※ 除石灰を行う時は、電源が接続され、メインスイッチが入っていることを確認してください。作業中は加熱機能は作動しません。

※ 除石灰作業には、無毒・無害の市販の除石灰剤(クエン酸)を使用してください。(サエコ純正の「デカルリキッド」をお奨めします。販売店にお問い合わせください。)

※ 酢の使用厳禁

※ 除石灰剤の注意書をよくお読みください。

※ 作業中にスイッチが切られた場合、再びスイッチを入れると除石灰作業が続けられます。

※ 作業中は断続的にお湯が出たり止まったりします。

- 準備**
 - 1 スチーム・給湯ノズルの下に大きな容器を置いてください。
 - 2 水タンクに水を入れ、除石灰剤を溶かします。(分量は除石灰剤の説明書に従ってください。)
- 除石灰** (所要時間 約45分)
 - 3 除石灰ボタンを5秒間押し続けます。
 - 4 ノブを開けてください。お湯の抽出と停止を繰り返します。容器がいっぱいになったら停止中に捨ててください。

※ 作業が終了すると全てのボタンが点滅します。
- 洗浄**
 - 5 ノブを閉じます。
 - 6 水タンクをよく洗浄してから、水をいれてください。
 - 7 ノブを開け、タンク内の水を全て流し出します。
 - 8 ノブを閉じます。

仕様

型名	SUP021
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1,250w
ポンプ圧	約15気圧
外寸(L×W×H)	265×400×355mm
重量(正味)	10kg
コードの長さ	1.2m
容量	水タンク 約2.0L 豆容器 180g



お取扱いに関するお問い合わせは…

日本サエコ株式会社 技術・流通センター
〒226-0022 神奈川県横浜市緑区青砥町385
TEL:050-5525-7025

日本サエコ株式会社 本社
〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-4
大崎ニューシティ4号館3F
TEL:03-5436-8860

www.saeco.co.jp

クリーニング

各部の洗浄

注意! マシンのクリーニングは、電源コードを抜いてから行ってください。研磨材の入った洗剤は、使用しないでください。食器洗浄機は使用しないでください。マシンの部品はオープンや電子レンジなどで乾かさず、乾かさないでください。水タンクを洗う際に、逆さにして大きく振らないでください。中にある水量検知ウキが飛んでしまうことがあります。

スイッチを切って電源コードを抜いてください。フロントドアを開けてください。ドリフトレイをはずして排水を捨ててください。カス容器をはずしてカスを捨ててください。水タンクを外します。

水タンクを水洗いしてください。スチーム・給湯ノズルの外筒(パナレロ)を引き抜いてください。スチーム・給湯ノズルの上部ネジを回してゆるめ、本体から外します。スチーム・給湯ノズルは5つの部品になります。全てを水洗いしてください。

ブルーイングユニット

注意! ※必ず水で洗ってください。※洗剤やお湯は使用しないでください。

PUSHレバーを右に押し、ブルーイングユニットを取り外します。流水で全体を軽く洗ってください。(洗剤を使わず、またこすり洗いも避けてください) フィルター部は付属ブラシを使って、コーヒーカスをよく落としてください。よく乾かしたユニットをマシンに取り付けてください。全ての部品をセットしなおしてドアを閉めてください。

困ったとき、ご確認ください

症状	原因	対応策
マシンの電源が入らない	マシンのコンセントは繋がっていますか?	コンセントを確認して、電源をONにしてください。
コーヒーがぬるい	カップが冷えていますか?	カップを事前に熱湯などで温めてください。
給湯もしくはスチームが抽出できない	スチーム・給湯ノズルが詰まっていますか?	細い針やピンのようなもので掃除をしてください。 注意! この作業をする時は必ず、マシンの電源をOFFにし、ノブを閉じてから行ってください。最後にカスを取り除くためにスチームノズルにお湯を通してください。
コーヒーの量が減った/お湯やスチームが外に漏れる/マシンの準備に時間がかかる	マシン内部にスケール(石灰質)が溜まっている可能性があります。	除石灰作業を行ってください。もし、長期間行なっていない場合、連続して2回行うことをお勧めします。
ブルーイングユニットの取り外しができない	マシンが本来のスタンバイ状態ではありません	カス容器やドリフトレイを入れ直し、フロントドアを開けてマシンの電源を入れ直してください。ブルーイングユニットがリセットされて通常に戻ります。



Incanto

インカント・マニュアル

この度は、サエコインカントをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、本書をよくお読みの上、大切に保管してください。機械の損傷やケガを未然に防ぎ、お飲物を飲みたいときにいつでも気持ちよく頂けるように、本説明書の指示に必ず従ってください。必要な時にいつでも誰でもすぐ見られるよう、わかりやすい場所に保管しておいてください。本製品は安全及び機能の厳しい検査を受け、完璧な状態で出荷されています。

ご使用前に付属の安全説明書を最後までよくご覧ください。



ご使用前の準備

1 準備

容器にコーヒー豆を入れます。 水タンクに新鮮な水を入れます。 電源プラグを差し込んでください。

定格電源を確認

2 空気抜き

メインスイッチを入れます。(本体背面) スチーム・給湯ノズルの下に容器を置きます。 スチーム・給湯ノブを開き、ノズルからお湯が安定して抽出されるまで流し続けます。

3 表示の確認

●点滅：準備中
●点灯：準備完了(使用中)

次のような場合にも空気抜きが必要です。

- マシンを数日間使用しなかった場合
- 水タンクがカラになった場合
- その他エラーランプが点灯した場合

設定

注意!
※豆挽き粗さは必ずグラインダーの作動中に行ってください。
※出荷時には、標準の中間値に設定してありますが、実際の挽き粗さはコーヒー豆の種類、焙煎度、またマシンの個体差により変わります。ご自身で好みの挽き粗さに設定してください。

豆挽き粗さ

豆量設定

コーヒーの味を強くしたければより細かい挽きに
コーヒーの味を濃くしたければ「+」の方へ
コーヒーの味を弱くしたければより粗挽きに
コーヒーの味を薄くしたければ「-」の方へ

細か挽き 粗挽き + -

注意!
豆挽き粗さダイヤルの目盛が小さすぎたり大きすぎたりすると、フィルターが目詰まりなどの故障を招きます。目盛「6」～「12」でのご使用をおすすめします。

豆挽き粗さ

※2つのコーヒーボタンに登録できます。

抽出量をカップの大きさに設定する場合、カップを抽出口の下に置き、コーヒーボタンを選び、好みの量に達するまで押し続けます。抽出量が記憶され、次からワンタッチで同じ量が抽出されます。

お好みのコーヒー抽出量に合わせて調節してください。

出荷時の設定量 65cc 125cc

コーヒー抽出量

お好みのコーヒー抽出量に合わせて調節してください。

※2つのコーヒーボタンに登録できます。

抽出量をカップの大きさに設定する場合、カップを抽出口の下に置き、コーヒーボタンを選び、好みの量に達するまで押し続けます。抽出量が記憶され、次からワンタッチで同じ量が抽出されます。

お好みのコーヒー抽出量に合わせて調節してください。

出荷時の設定量 65cc 125cc

各部の名称

粉コーヒー投入口
カッププレート
水タンク
スチーム・給湯ノブ
コントロールパネル
メインスイッチ(背面)
スチーム・給湯ノズル(パナロ装着)
フロントドア(内側にブルーイングユニット)
コーヒー抽出口(可動)
コーヒーカス容器(出し入れにはフロントドアを開ける)
ドリフトレイ
水位表示
挽き粗さ設定ダイヤル
豆量設定ダイヤル
ブルーイングユニット
コーヒーカス容器

ブルーイングユニットの脱着
ブルーイングユニット用Tネジ
クリーニング用ブラシ
水質硬度測定紙
粉コーヒー用メジャー Spoon

粉コーヒーボタン
スモールコーヒーボタン
ラージコーヒーボタン
スチームボタン
除石灰ボタン
マシンエラーランプ
豆補充/カス捨てランプ
水補充/空気抜きランプ

操作方法

コーヒーを1杯抽出する

マシンの準備が出来ているか確認してください。 コーヒー抽出口の下にあらかじめ温めておいたカップを置いてください。 カップの高さに合わせてコーヒー抽出口を調節してください。 コーヒーボタンを押してください。2度続けて押すと、連続抽出されます。抽出を止めたい時は、もう一度コーヒーボタンを押してください。 抽出が終わったら、カップを取り出します。 粉コーヒーから抽出する
粉コーヒーボタンを押してください。 粉コーヒーを入れます。最大スプーン1杯(インスタントコーヒー厳禁)までです。 お好みのコーヒーボタンを押してください。 抽出が終わったらカップを取り出します。

カプチーノを作る

カップに冷たいミルクを1/3程度に入れます。 スチームボタンを押します。コーヒーボタンが消灯し、スチームボタンが点滅します。ボタンが点灯したら、スチーム準備完了です。 容器を抽出口の下に置きます。ノブを開いてスチーム・給湯ノズル内の水滴を出し切ります。 スチームだけが噴出されるようになったらノブを閉め、容器を外します。 冷たいミルクが入ったカップを手で持ち、スチーム・給湯ノズルの先端をミルクに浅く差し込みます。 ノブを開いてスチームを噴出させます。 カップをゆっくりと回したり上下させたりして均一にミルクを泡立てます。 ミルクを泡立てたらノブを閉めます。 スチームノズルをふきんで拭いてください。 ミルクを泡立てたカップにコーヒーを抽出し、カプチーノの完成です。 ※スチームの切替を行います。

スチームによる温め

マシンの状態を確認してください。 スチームボタンを押してください。スチームボタンが点灯したら準備完了です。 容器を抽出口の下に置きます。ノブを開いてスチーム・給湯ノズル内の水滴を出し切ります。 スチームだけが噴出されるようになったらノブを閉め、容器を外します。 スチーム・給湯ノズルの下に温めたい液体を入れた容器を手で持ち、ノズルの先端をやや深めに差し込みます。 ノブを開いてスチームを噴出させます。 容器をゆっくり回すようにして温めます。(ノズルの差込みが浅いと泡立ってしまいます) 十分に温まったらノブを閉めてください。 スチームノズルをふきんで拭いてください。

スチームの解除

※ミルクの泡立てを行った時は、必ず左記を行ってください。ミルクの成分が内部で固まり詰まってしまうことがあります。 スチーム・給湯ノズルをふきんで拭き、ノブを開いて一瞬スチームを出して、ノズル内部のミルク成分を吹き飛ばしてください。 マシンの状態を確認してください。 スチームボタンを押してください。スチームボタンとスチームボタンが点滅します。 スチーム・給湯ノズルの下に容器を置いてください。 ノブを開いて、お湯を出してください。 スチームボタンが消え、コーヒーボタンのランプが点灯に変わったらノブを閉めて、容器を取り出してください。 スチームボタンが点灯している状態では、コーヒーやお湯の抽出はできません。必ずスチームの解除を行ってください。スチームボタンを押すだけでも解除できますが、時間がかかります。

お湯を抽出する

カップを置きにくい時はノズルを左右に動かしてください。 スチーム・給湯ノズルの下にカップを置いてください。 ノブを開いてください。 お湯が抽出されます。 お好みの量になったら、ノブを閉めてください。 カップを取り出します。 ※粉コーヒーをご利用の際は、インスタントコーヒーは使用せず、必ず粉コーヒーボタンを先に押してください。 **注意!** お湯とスチームはヤケドの原因となります。スチーム・給湯ノズルはドリフトレイの方向へ向けてください。